



INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS UPGRADE INFRACURL UG110E-UG111E

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai.

[SPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Pavojus: pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje - jos gali tapti pavojaus šaltiniais. Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa (paprastai nurodyta ant rankenėlės) atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.



Dėmesio: prietaisas stipriai įkaista – esant kontaktui su oda, gali sukelti nudegimus.

Jei prietaisas nukrito, prieš naudojimą apžiūrėkite, ar nėra prietaiso pažeidimų. Jei pastebėjote pažeidimų, susisiekite su prietaiso pardavėju dėl remonto autorizuotame centre. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Pastebėję maitinimo laido pažeidimų, susisiekite su prietaiso pardavėju dėl prietaiso remonto autorizuotame centre. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nelieskite jo šlapiomis rankomis ar kojomis – ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. Nenaudokite prailginimo laido. Nenaudokite prietaiso viešuose vonios kambariuose. Norėdami prietaisą atjungti iš maitinimo lizdo, netempkite už laido. Nepalikite prietaiso lietuje, saulėkaitoje. Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir sumažėjusių gebėjimų asmenims – naudojimo atveju atsako tėvai arba kitas juos prižiūrintis asmuo.

Dėmesio, pavojus: nelaikykite prietaiso arti veido ir akių – nudegimo pavojus.

APRAŠYMAS

Infraraudonųjų spindulių plaukų garbanojimo žnyplės UPGRADE INFRACURL, patobulintos Bioinfrared technologija dabar užtikrina dar didesnę našumą: apsaugą plaukams, glotnumą, minkštumą bei ilgesnį garbanų išsilaikymą. Su Upgrade InfraCurl garbanojimo žnyplėmis paprasta išgauti tobulas garbanas ir bangas naudojant žemą temperatūrą, todėl šios garbanojimo žnyplės rekomenduojamos turinčioms plonus, šviesintus ar pažeistus plaukus. Infraraudonųjų spindulių technologija naudoja elektromagnetines bangas, kurios prasiskverbia į plauko vidų, apsaugodamos plauko kutikulę iš išorės, ir užtikrina nepriekaištingus formavimo rezultatus 40°C žemesne temperatūra nei įprastais prietaisais. Garbanotuvas dengtas turmalinu, kurio neigiami jonai apsaugo plauko kutikulę, suteikia žvilgesį, plaukai mažiau elektrinasi ir šiaušiasi.

Infraraudonųjų spindulių nauda:

- Išsaugoma plaukų drėgmė
- Atstatoma plaukų kutikulė
- Pašalinamos bakterijos ir kvapai

- Užveriami plaukų paviršiaus žvyneliai (suteikia plaukams žvilgesio, minkštumo)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Kaistanti prietaiso dalis pagaminta iš titano, dengto turmalino keramika.
- Ilgis: 19 cm.
- Skaitmeninis termostatas: nuo 80°C iki 210°C (kas 10°C), todėl temperatūra bus paprastai parenkama pagal plaukų tipą.
- Ypač ilga kaistanti prietaiso dalis, tinkama ilgiems plaukams formuoti.
- MCH kaitinimo elementas vienodos temperatūros palaikymui.
- Automatinis išsijungimas nenaudojant 1 valandą.

INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą įsitinkinkite, kad plaukai švarūs ir visiškai sausi. Iššukuokite plaukus.

Atskirkite nedidelę plaukų sruogą, pirštu nuspauskite veržiklio svirtelę. Apsukite sruogą aplink prietaisą taip, kad ji atsidurtų tarp veržiklio ir kaistančios prietaiso dalies (vamzdelio). Suspauskite plaukų sruogą veržikliu ir palaikykite.

Kitas būdas: įdėkite plaukų sruogą tarp veržiklio ir kaistančios prietaiso dalies, ją suspauskite veržikliu ir lėtai slinkdami prietaisą link plaukų galiukų, prietaisą po truputėlį sukite taip, kad sruoga aplink jį apšvintų. Tam, kad sruoga nestrigtų, rekomenduojama pirštu švelniai nuspausti veržiklio svirtelę (taip bus išlaikomas nedidelis tarpelis tarp kaistančios prietaiso dalies ir veržiklio, todėl prietaisas sruogomis judės laisviau).

Kad plaukus pasiektų kuo daugiau infraraudonųjų spindulių, užtikrinkite, kad kuo didesnė sruogos dalis prisiliestų prie raudonai degančios prietaiso dalies.

Patarimas: jei plaukai ploni ir pažeisti, naudokite kuo žemesnę temperatūrą, o jei stori ir ilgi, rekomenduojame rinktis aukštesnę temperatūrą. Jei norite išgauti švelnias, rinkitės didesnio skersmens, o jei intensyvias, smulkesnes garbanas – mažesnio skersmes garbanotuvą.

PAKUOTĖ IR PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, pasiteiraukite pardavėjo. Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas naudojimo būdas yra neteisingas ir pavojingas. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kilusią neteisingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis veikia tinkamai, bet koks defektas gali sukelti žalą. Prieš valydami prietaisą, įsitinkinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo lizdo ir yra atvėsus iki kambario temperatūros. Nuolat palaikykite prietaiso švarą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo kreipkitės į pardavėją.

Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami gražinti panaudotą prietaisą, naudokitės gražinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam perdirbimui.

